

Temperatura de operação	0 a 50°C / 32 a 122°F	
Umidade de operação	10 a 90% UR (sem condensação)	Para uma correta e robusta instalação da rede RS-485, verificar o item 6 - Interligando controladores e CONV32.
Número de instrumentos suportados por conversor na rede RS-485	32	 - A extensão da rede RS-485 deve ser de no máximo 1000 metros. - Sempre utilizar cabo USB blindado, com comprimento máximo de 1.8 metros e
Dimensões do produto	91,0 x 91,1 x 37,1 mm (LxAxP)	certificado pela USB.org.
Consumo máximo do conversor	70 mA	 No Sitrad Pro é possível instalar mais de uma interface CONV32 versão 03 ou superior.

Esta Interface conversora usa comunicação HID (Dispositivo de Interface Humana), por isto não necessita de nenhuma instalação de driver no Windows. Verifique o item 5 - Instalação e operação para realizar o cadastro do conversor no software Sitrad.



4. INDICAÇÕES



Entrada de comunicação rede RS-485

5. INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

5.1. SITRAD PRO

Baixe a versão compatível em: http://www.sitrad.com.br

5.1.1 Cadastrar conversor

Passo 1: Com a CONV32 já conectada ao computador, abra o Sitrad, na lista de dispositivos a esquerda selecione o servidor onde está configurado o conversor e na direita clique em "Adicionar Conversor".

SITRAD - 1.3.4				
Sitrad PRO Geren	cial Configurações Relatórios Degelos e	Eventos		Administrador Administrador A
Lista de dispositivos	Informações do Serv	/idor		
O O	Desconectar Adicionar Conversor Informações Gerais	🖍 Editar Servido	r	
Servidor de Demonstração	Empress: Cilque aqui para inserir una imagem Cilque aqui para inserir una imagem Conversores neste servidor	Nome Versão Status do Servidor IP/DNS e Porta Localização Usuário conectado	Servidor Local 1.3.1 Conectado 127.0.1.8001 Administrador	
	Nome do conversor	Тіро	Endereço	Status Versão

Passo 2: Nesta etapa, escolha "Buscar automaticamente".

S

S SITRAD - 1.34	encial Configurações Relatórios	Degelos e Evenios		Administra Servidor Lo	ador 🛕 0
Lista de dispositivos Filtrar itens	Informações do	Servidor			
The servidor Local Servidor de Demonstração	Desconectar Adicionar Informações Gerais	Selecionar modelo	×		
	Empresa:	Q Buscar automaticamente			
	Clique aqui para inserir uma ima	Conversor Ethernet (modelo TCP-485 TCP-485 WiFi ou TCP-485 WiFi (no)			
	 Conversores neste servidor – 	Conversor USB (modelo CONV32 ou CONV256)			
	Nome do conversor	Conversor Serial (modelo CONV256)		Status	Versão

Passo 3: Deverá aparecer o nome padrão da CONV32. Caso não apareça, o botão "Atualizar" faz nova busca pelo conversor na rede.

S SIT	S STRAD-1.3.4 _ # X														
3	Sitr	nad	PRO	Ger	encial 🗸	Configuraçõ	es Relatórios Degelos e) Eventos					Administrador Servidor Local	A ⁰ O	
Lista	de dispos	sitivos			l D.	ام محمد									Ē
Filtra	ır itens				BL	isca d	e conversor	es				(Ç A	Atualizar 🤅) Cancelar	
		1	×	φ.	, s	Situação	Imagem		Nome	Versão	Des	scrição		Ação	l
	Servido Servido	or Local or de Der	nonstra	ção				CONV32 3.0		3.0	x0000X			Adicionar	
						·									1

Passo 4: Clique no botão "Adicionar" para cadastrar o novo conversor. Confira se as informações estão corretas e clique em "Salvar". Após salvar, o conversor irá aparecer na lista da esquerda.

SITRAD - 1.3.4		_ = # ×
Sitrad ^{PRO} Geren	Adal Configurações Relatórios Degelos e Eventos	Administrador Administrador Administrador Administrador
Lista de dispositivos	Oudestra de Osmannen	
Filtrar itens	Cadastro de Conversor	🗘 Atualizar 🖉 Cancelar
• • × • •		
Servidor Local		
Servidor de Demonstração	Descrição	
	Intervalo entre amostras (segundos)	
	30	
	Timeout (segundos)	
	0,30 Configuração de Conversor ×	
	Tempo para falha de comunicação com os	
	15,0	
	Status OK	
	- Informações Específicas	
	Versão	
	Versão 3 🔹	
	ID	

Passo 5: Para cadastrar os instrumentos que estão na rede RS-485 deste novo conversor, selecione o novo conversor na lista de dispositivos e na direita clique em "Buscar Instrumentos".

a sinab - 1.3.4									^
Sitrad ^{PRO} Gen	encial Cor	nfigurações Relatór	ios Degelos e Eventos			-	Administrador Servidor Local		0
Lista de dispositivos		~							
Filtrar itens	Infor	mações	do Convers	or					
0 🔳 🗡 🗙 🔅 .	C Bus	car Instrumentos	🧪 Editar Conversor						
Servidor Local		acões Gerais						_	-
CONV32 3.0		ayous acrais							
	Nome	CONV32 3.0							
	Tipo	Conversor USB							
	Status	Conectado							

Passo 6: Nesta tela pode-se procurar automaticamente todos os instrumentos que estão na rede RS-485 ou inserir manualmente o endereço de rede de cada controlador, conforme figura abaixo.

SITRAD - 1.3.4				_ = = ×
Sitrad ^{PRO}	Configurações Relatórios	Degelos e Eventos		Administrador Servidor Local
Lista de dispositivos	Barris de la str			
Filtrar itens	Busca de Instr	umentos		🔦 Voltar
o 🔳 🖉 🗙 💠 .	Conversor selecionado: CONV32 3.0			
Servidor Local	O Buscar por endereço:			
2 CONV32 3.0	1			
Servidor de Demonstração	Buscar faixa de endereços	Q Buscar	_	
	1 a 247	Ruscar Instrumentos		
	Endereço	Buscal Instrumentos	Instrumento	
		Buscando instrumentos, por favor aguarde.		
		Endereço: 7 de 247		
		Instrumento: não encontrado		
		Ø Interromper		

⚠ No Sitrad Pro é possível instalar mais de uma interface CONV32 versão 03 ou superior.

5.2 SITRAD 4.13

A Baixe a versão compatível em: http://www.sitrad.com.br

Passo 1 : Com a CONV já configurada, abra o Sitrad, clique em "Configuração" e logo após em "Opções".

Arquivo Comunicação	Configuração Visualizar Ajuda
	🐼 Opções
	FG-WI Empresa Agenda de Degelos Alarmes Virtuais Macro e Eventos

Passo 2 : Selecione a opção "Usar comunicação USB". Em seguida, clique no botão abaixo "OK".

🔤 Opções de Configu	iração	
Comunicação		
💌 Usar comunicação USB	Tanana anta una duran	
Usar comunicação Serial	0.5 seg	
Usar comunicação Ethernet		
Configurar Ethernet		

⚠ IMPORTANTE : No Sitrad 4.13 não é possível instalar mais de uma CONV32.

6. INTERLIGANDO CONTROLADORES E CONV32



6.1 PARA UMA INSTALAÇÃO ELÉTRICA ROBUSTA PROCURE SEGUIR AS SEGUINTES RECOMENDAÇÕES:

- Usar cabo de 2 vias, com no mínimo 24AWG;

- Usar, preferencialmente, cabo com malha, a fim de proteger a linha de comunicação de interferência externa;

- Evitar o uso de emendas nos cabos;
- Utilizar os blocos de conexões para fazer as derivações até os controladores. Além de facilitar a conexão, elas possuem função de proteção.
- Evitar ligações maiores que 2 metros entre o bloco de conexões e o controlador;
- Utilizar um número máximo de 32 equipamentos conectados a cada Interface;



- Dimensionar redes com comprimento máximo de 1000m entre a Interface e o último controlador;



- Conectar um resistor de terminação de 120 ohms entre os terminais A e B no final da linha quando for utilizado comprimento de cabo maior que 100m.



6.2 TOPOLOGIAS RECOMENDADAS

- Utilizar uma das seguintes configurações a fim de criar um caminho bem definido;



6.3 TOPOLOGIAS NÃO RECOMENDADAS

- Evitar criar ramificações longas de rede.



6.4 BLOCO DE CONEXÃO PARA COMUNICAÇÃO SERIAL



*Vendido separadamente

É utilizado para interligar mais de um controlador à interface. As ligações dos fios devem ser feitas conforme segue: Terminal A do controlador conecta-se ao terminal A do bloco de conexão, que por sua vez, deve ser conectado com o terminal A da Interface. Repita o procedimento para os terminais B e $\frac{1}{2}$, sendo $\frac{1}{2}$ a malha do cabo. O terminal $\frac{1}{2}$ do bloco de conexão deve ser conectado aos respectivos terminais $\frac{1}{2}$ de cada controlador.







6.5 IMPORTANTE

Conforme capítulos da norma NBR 5410:

1. Instale protetores contra sobretensões na alimentação.

2. Cabos de sensores e de comunicação serial podem estar juntos, porém não no mesmo eletroduto por onde passam alimentação elétrica e acionamento de cargas.



7. ANEXOS - IMAGENS DE REFERÊNCIA



8. INSTALAÇÃO DA INTERFACE

8.1 FIXAÇÃO POR PARAFUSOS

8.1.1 - Para fixação da Interface junto ao monitor ou na parede, utilize o sistema de fixação Vesa com dimensional de 75mm. O parafuso a ser utilizado deve ser : M4 Cabeça panela (Fenda ou Philips) com comprimento mínimo de 8mm.



8.2 FIXAÇÃO POR TRILHO DIN

 $\pmb{8.2.1}$ - Para fixar a Interface em trilho DIN, posicione a Interface, conforme a imagem e encaixe a parte superior.

8.1.2 - Após posicionar a Inteface, empurre-a para baixo para fixa-lá.





7.2.2 - Após faça o encaixe da parte inferior e verifique se a trava está bloqueada.



8.2.3 - Para retirar a Interface do trilho DIN utilize uma chave compatível com o tamanho da trava para fazer uma alavanca.



9. TERMO DE GARANTIA



INFORMAÇÕES AMBIENTAIS

Embalagem:

Os materiais utilizados nas embalagens dos produtos Full Gauge são 100% recicláveis. Procure fazer o descarte através de agentes recicladores especializados.

Produto:

Os componentes utilizados nos controladores Full Gauge podem ser reciclados e reaproveitados se forem desmontados por empresas especializadas.

Descarte:

Não queime nem jogue em lixo doméstico os controladores que atingirem o fim de sua vida útil. Observe a legislação existente em sua região com relação à destinação de resíduos eletrônicos. Em caso de dúvidas entre em contato com a Full Gauge Controls.

ERMO DE GARANTIA - FULL GAUGE CONTROL

Os produtos fabricados pela Full Gauge Controls, a partir de maio de 2005, têm prazo de garantia de 10 (dez) anos diretamente com a fábrica e de 01 (um) ano junto às revendas credenciadas, contados a partir da data da venda consignada que consta na nota fiscal. Após esse ano junto às revendas, a garantia continuará sendo executada se o instrumento for enviado diretamente à Full Gauge Controls. Os produtos estão garantidos em caso de falha de fabricação que os torne impróprios ou inadequados às aplicações para aos quais se destinam. A garantia se limita à manutenção dos instrumentos fabricados pela Full Gauge Controls, desconsiderando outros tipos de despesas, como indenização em virtude dos danos causados em outros equipamentos.

EXCEÇÕES À GARANTIA

A Garantia não cobre despesas de transporte e/ou seguro para o envio dos produtos com indícios de defeito ou mau funcionamento à Assistência Técnica. Não estão cobertos, também, os seguintes eventos: desgaste natural das peças, danos externos causados por quedas ou acondicionamento inadequado dos produtos.

PERDA DA GARANTIA

O produto perderá a garantia, automaticamente, se:

 Não forem observadas as instruções de utilização e montagem contidas no descritivo técnico e os procedimentos de instalação presentes na Norma NBR5410;

- For submetido a condições além dos limites especificados em seu descritivo técnico;

- Sofrer violação ou for consertado por pessoa que não faça parte da equipe técnica da Full Gauge;

- Os danos ocorridos forem causados por queda, golpe e/ou impacto, infiltração de água, sobrecarga e/ou descarga atmosférica.

UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

Para usufruir da garantia, o cliente deverá enviar o produto devidamente acondicionado, juntamente com a Nota Fiscal de compra correspondente, para a Full Gauge Controls. O frete de envio dos produtos é por conta do cliente. É necessário, também, remeter a maior quantidade possível de informações referentes ao defeito detectado, possibilitando, assim, agilizar a análise, os testes e a execução do serviço.

Esses processos e a eventual manutenção do produto somente serão realizados pela Assistência Técnica da Full Gauge Controls, na sede da Empresa - Rua Júlio de Castilhos, 250 - CEP 92120-030 - Canoas - Rio Grande do Sul – Brasil.